



BATTERY-HEATED GLOVES

BEDIENUNGSANLEITUNG
OPERATING INSTRUCTIONS

BEDIENUNGSANLEITUNG (FASSUNG 08/2018)

Sicherheitshinweise

1. Diese Heizhandschuhe dürfen nicht von Personen verwendet werden, die Wärme oder Kälte nicht richtig wahrnehmen können. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Menschen mit körperlicher oder geistiger Beeinträchtigung können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder zu kalt wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei hilflosen, kranken oder hitzeunempfindlichen Personen.
2. Ladegerät und Batterien sind nicht mit Produkten anderer Hersteller kompatibel.
3. Öffnen oder beschädigen Sie die Akkus nicht.
4. Werfen Sie die Akkus nicht in offenes Feuer. Entsorgen Sie die verbrauchten Akkus ordnungsgemäß.
5. Nehmen Sie die Akkus bei Nichtgebrauch aus den Handschuhen.
6. Reparaturen und Modifikationen sind ausschließlich vom Hersteller durchzuführen.

Erster Gebrauch und Laden der Akkus

1. Laden Sie die Akkus vor dem ersten Gebrauch über Nacht auf. Während des Ladevorgangs zeigt die LED am Ladegerät den Ladezustand der Batterien an:
LED leuchtet / blinkt rot: Die Akkus werden geladen.
LED leuchtet grün: Beide Akkus sind voll aufgeladen und einsatzbereit.
2. Trennen Sie das Ladegerät vom Strom bzw. die Akkus vom Ladegerät spätestens nach 24 Stunden.
3. Verbinden Sie die Akkus mit den Steckern in den Reißverschluss-Taschen der Handschuhe. Vermeiden Sie dabei ein starkes Ziehen an den Steckern. Verstauen Sie die Batterien in den Reißverschluss-Taschen.
4. Um die Lebensdauer der Akkus zu erhöhen, laden Sie die Akkus alle 3-6 Monate vollständig auf.

Verwendung der Handschuhe

1. Um die Heizung einzuschalten, halten Sie die Taste am Handschuh einige



- Sekunden lang gedrückt, bis die LED im Schalter aufleuchtet.
2. Durch weiteres kurzes Drücken der Taste kann die Heizstufe gewechselt werden. Die jeweils aufleuchtende Farbe gibt Auskunft über die derzeit ausgewählte Stufe:
Rot = hohe Stufe (Diese Stufe wird zum Aufheizen verwendet; es wird empfohlen, nach 5-10 Min. auf die mittlere oder niedrige Stufe zu wechseln.)
Blau = mittlere Stufe
Grün = niedrige Stufe
 3. Um die Heizung auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste, bis die LED-Anzeige erlischt.
 4. Die um die Mitte des Schalters angeordneten 4 LEDs zeigen den Ladezustand der Batterien an. Wenn 3 LEDs leuchten und die vierte beim Einschalten kurz aufblinkt, sind die Batterien voll geladen.

Lagerung

1. Stecken Sie die Akkus aus und bewahren Sie sie außerhalb der Handschuhe auf, wenn sie nicht verwendet werden. Lagern Sie Akkus und Ladegerät nicht in zusammengestecktem Zustand.
2. Lagern Sie die Akkus nur voll aufgeladen, an einem trockenen Ort und bei Raumtemperatur. Lang anhaltende Tiefentladung verkürzt die Akku-Lebensdauer.
3. Verlängern Sie die Lebensdauer der Akkus, indem Sie sie alle 3-6 Monate vollständig aufladen.

Reinigung

Entfernen Sie die Akkus vor der Reinigung. Maschinenwäsche und Handwäsche sind nicht ratsam, jedoch können die Handschuhe punktuell mit milder Seife gewaschen werden. Ebenfalls möglich ist die Reinigung mit einem feuchten Tuch oder einer sanften Bürste. Verwenden Sie niemals Bleich- oder Reinigungsmittel. Nicht bügeln. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung, dass die Handschuhe vollständig trocken sind.

Entsorgungsvorschriften

Dieser Artikel muss gemäß der geltenden Richtlinien für die Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden. Das

Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass es nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss.

Dieser Artikel enthält Lithium-Polymer-Ionen (Li-Po-Ion) Akkus. Die Akkus müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen in den entsprechenden Sammelstellen Behälter zur Akku-Entsorgung bereit. Die Akkus dürfen nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produkts inkl. seiner Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Beschränkte Herstellergarantie

CHARLY garantiert, dass dieses Produkt frei von Material- oder Herstellungsfehlern ist. Diese Garantie gilt für die Dauer von 6 Monaten. Die Garantiefrist beginnt mit dem Datum, an dem das Produkt erstmals von einem Endkunden erworben wird. Die Garantiefrist wird durch erfolgte Reparaturmaßnahmen oder Austausch weder verlängert, noch beginnt sie von neuem. Sollte während der Garantiezeit ein Mangel an Ihrem Produkt auftreten, ist es unverzüglich an einen autorisierten CHARLY Händler zurückzugeben und ein entsprechend datierter Kaufbeleg vorzuweisen. Innerhalb der Garantieperiode entscheidet CHARLY, ob der Mangel durch Reparatur oder Austausch behoben wird.

CHARLY gewährt keine Garantie für Schäden infolge von Unfällen, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßer Verwendung. Außerdem sind von der Garantie ausgeschlossen: Verschleißteile, Textilabnutzung, Veränderung von Aussehen, unsachgemäß vorgenommene Produktmodifikationen, Beschädigungen am Produkt. Die Herstellergarantie lässt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche unberührt. Wird der Fehler erst nach Ablauf der 6-monatigen Herstellergarantie entdeckt oder ist er nicht durch die Garantiebedingungen gedeckt, behält CHARLY sich vor, den fehlerhaften Teil nach eigenem Ermessen zu reparieren oder zu ersetzen.